

Messanleitung für Vorbaurollläden

Unsere Vorbaurollläden können sowohl in die Nische als auch auf die Fassade gesetzt werden.

Montage in die Nische:



Breite:

Messen Sie zuerst die Breite der Maueröffnung von Außen.
Dazu messen Sie die Breite unten, mittig und oben. Es kann vorkommen, dass beim Putz Unebenheiten auftreten. Sie sollten jeweils beim Fensterrahmen direkt die Breite messen und auch bei der Kante zur Fassade.

Wichtig: vom kleinsten Maß ziehen Sie in der Gesamtbreite 5mm ab, dies ist der "Rangierabstand" für den Kasten.

Haben Sie eine Maueröffnungsbreite (lichte Breite) von 1200mm (kleinstes Maß), so wäre die Bestellbreite für diesen Vorbaurollladen 1195mm.

Dies ist das Maß das Sie in unser Konfigurator eingeben sollten. Sie können gerne von diesem Maß abweichen um etwas mehr oder weniger Spielraum zu haben.

Das ermittelte Maß ist die Breite vom Rollladen.

Höhe:

Messen Sie (wie bei der Breite) die Höhe Ihrer Maueröffnung.
Dazu messen Sie jeweils auf der linken und auf der rechten Seite. Von der ermittelten Höhe sollte man nichts mehr abziehen.

Die ermittelte Höhe ist die Bestellhöhe für den Rollladen.

Hinweis: wir fertigen die Rollläden nach Ihren Maßvorgaben, die angegebenen Maße sind Bestellmaße.

Montage auf die Fassade:



Breite:

Messen Sie zuerst die Breite der Maueröffnung und nehmen Sie das breiteste Maß. Zu diesem Maß addieren Sie einmalig die Führungsschienen hinzu, insgesamt in der Gesamtbreite 106mm (eine Führungsschiene hat immer 53mm in der Breite).

Haben Sie eine Maueröffnung (lichte Breite) von 1200mm (breitestes Maß), so wäre die Bestellbreite für diesen Vorbaurollladen 1306mm. Selbstverständlich können Sie den Vorbaurollladen auch breiter bestellen und somit bestimmen, dass der Abstand der Schienen zur Maueröffnung größer wird.

Höhe:

Messen Sie (wie bei der Breite) die Höhe Ihrer Maueröffnung. Dann addieren Sie die erforderliche Kastenhöhe hinzu. Wir fertigen grundsätzlich alle Rollläden mit der kleinstmöglichen Kastengröße, gerne können Sie aber auch die Kastenhöhe selbst bestimmen, wenn zum Beispiel ein Rollladen auf ein Fenster neben einer Tür montiert wird. Die Kastengröße und die dazu gehörige Rollladenhöhe entnehmen Sie bitte unserem Konfigurator.

Bei einer Maueröffnung von 1200mm Höhe (ohne integriertem Insektenschutzrollo) würden wir den 138er Kasten verwenden. Die Bestellhöhe für diesen Rollladen würde 1336mm betragen. Sie können gerne noch 10-20mm addieren, da die Endleiste nicht komplett in den Kasten gezogen werden kann und somit in der Schiene verbleibt.

Bei einer Maueröffnung von 2200mm Höhe (ohne integriertem Insektenschutzrollo) würden wir den 165er Kasten verwenden. Die Bestellhöhe für diesen Rollladen würde 2365mm betragen. Sie können gerne noch 10-20mm addieren, da die Endleiste nicht komplett in den Kasten gezogen werden kann und somit in der Schiene verbleibt.

Die ermittelte Höhe zuzüglich die Kastenhöhe ist die Bestellhöhe für den Rollladen.

Hinweis: wir fertigen die Rollläden nach Ihren Maßvorgaben, die angegebenen Maße sind Bestellmaße.

Bei Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung:

Tel: 09131 60 50 300

Email: info@rollladenfactory.de