ROLLLADENFACTORY

Tel.: 09131 60 50 300
E-mail: info@rollladenfactory.de
Web: www.rollladenfactory.de

Messanleitung für den Spannrahmen

Breite:

Messen Sie dazu die Breite ihrer Fensteröffnung. Bitte messen Sie oben, mittig und unten, das ermittelte Maß sollten Sie uns angeben.

Höhe:

Messen Sie - wie bei der Breite - Ihre Fensteröffnung. Bitte messen Sie links, mittig und rechts, das ermittelte Maß sollten Sie uns angeben.

Bemerkung: Wenn wir die Öffnung des Fensterrahmens haben, so können wir den Spannrahmen für Ihre Bausituation anfertigen.

Bei Fragen zögern Sie nicht uns anzurufen!